

Nacelles et Porteurs de Castration

DUISSARD



3 Modèles de Porteurs Attelage 3 Points :

- Bâti 6/8 Rangs Repliable AR Manuel « Portefeuille »
- Bâti 6/8 Rangs Repliable Hydraulique Latéral
- Bâti 11m Repliable Hydraulique Latéral



► Positionnement dans le Rang par Commande Electrique depuis la Nacelle sur Bâti 11m

► Nacelles Simples ou Doubles réglables en Hauteur et en Latéral

► Options: Attelage des Nacelles à l'Avant de l'Enjambeur : Standard ou Quick-Attache



DUISSARD Sarl

Construction – Réparation

Machines Agricoles

22 Avenue du Dr Bassin • 63720 ENNEZAT

Tel: 04 73 63 80 40

Fax: 04 73 63 93 76

Code APE : 2830 Z

N° SIR : 42391694900013